





## A お使いになる前に

安全上の注意・付属品


### ■各部のなまえ






### ■カバー兼用テーブルと小物入れ（外しかた）



### ■カバー兼用テーブルと小物入れ（取り付けかた）




### ■カバー兼用テーブル（テーブルとして使うには）




### ■電源コードのつなぎかた




### ■機軸選択ダイヤル




### ■押え上げレバー



### ■スタート・ストップボタン



### ■スピード調節つまみ




### ■返し縫いレバー



### ■補助テーブル（中に付属品が入っています）



### ■ミシンの安全装置について（QB300シリーズのみ）



縫う準備


## B 縫う準備

★ お使いになるまえに

### ■ 下糸の巻きかた

**△注意**

- ① ボビンを取り出し、セットするときは、電源スイッチを「切」にする。ケガの原因になります。
- ② 下糸を巻いているときは下糸巻き軸に触れない。ケガの原因になります。



△注意  
※ ① この種糸は必ず下糸の巻きでスプールビンに巻き込んでください。  
② スプールビン


- ① スプールビンを取り出す。
- ② 糸コマを差し込み、付属のスプールキャップを差し込む。  
● 小さい糸コマの場合 ● 大きい糸コマの場合  
※ 糸コマとスプールキャップの間隔、2mmくらいあけます。(本体表示 ①)
- ③ 下糸巻き室内に糸をかける。  
※ 下糸巻き室内にしっかりと糸を入れる。(本体表示 ②)
- ④ ボビンの穴に内側から糸を通す。ボビンのミソと下糸巻き軸の凸部を合わせ、ボビンを差し込む。(本体表示 ③)
- ⑤ 下糸巻き軸を右(矢印方向)に移動させる。(本体表示 ④)
- ⑥ スピード調節つまみを「はやく」に合わせる。(本体表示 ⑤)

- ⑦ 糸線を持って、スタート・ストップボタンを押す。
- ⑧ 少し巻き、ミシンを一度止め、ボビンの穴から出ている糸を切る。スタート・ストップボタンを押して最後まで巻く。
- ⑨ 巻き終わるとボビンの回転が止まります。スタート・ストップボタンを押し、モーターを止める。  
※ フットコントローラー(別売品)を接続しているときはフットコントローラーの踏み込みをゆるめ、(Q8889シリーズのみ)。
- ⑩ 下糸巻き軸を左(矢印方向)に戻す。  
※ 下糸巻き軸を右の位置に戻さない。ミシンは動かさず待つことができます。(本体表示 ⑥)
- ⑪ 糸をはきで切る。ボビンを外す。

### ■ 下糸の入れかた

**△注意**

- ① ボビンをセットするときは、電源スイッチを「切」にする。ケガの原因になります。
- ② 下糸の巻き方向を左回り(矢印方向)にして、ボビンを入れる。  
ボビンケースの金属部分にある切り口⑩に糸を入れ、左側の⑨のミソへ糸を通す。  
※ ⑨から⑩へ斜めにはかかっていない。正しく通さないと、縫いあがりません。



### ■ 上糸のかけかた

**△注意**

- ① 上糸をかけるときは電源スイッチを「切」にする。ケガの原因になります。

- ① はみ車を手前に回し、天びんを露出させる。
- ② 押え上げレバーを上げる。  
※ 押え上げレバーを上げないと糸が正しくかかりません。



※ スプールキャップを使用しない上糸の調子がよく、縫い目がきれいに仕上がります。

- ③ スプールビンを取り出す。
- ④ 糸コマを差し込み、付属のスプールキャップを差し込む。  
● 小さい糸コマの場合 ● 大きい糸コマの場合  
※ 糸コマとスプールキャップの間隔、2mmくらいあけます。(本体表示 ①)
- ⑤ 糸コマ部の糸を引出し、左手で糸の端を持ち、右手で糸を上から押さえ糸室内に糸をかける。  
(本体表示 ②)
- ⑥ 本体に表示されている③、④、⑤のように糸をかける。  
※ 表示⑤は拡大図のように天びんに糸をかける。  
・ 天びんに掛けた糸を糸かけにかけ、(拡大図)次に表示⑥の下針糸かけに糸をかけ、針穴に手前から後へ糸を通す。  
● 針穴への糸通しは、糸通し器を使うと便利です。(本体表示 ③④⑤⑥)

■ 正しい糸かけができたか確認してみよう。  
※ 本体表示⑥の天びんまで糸をかける。針に糸を通す時に確認する。  
・ 押え上げ、上糸を手前に引出す。糸がスムーズに出てくる。  
・ 押え下げ、上糸を手前に引出す。  
→ 縫いあがり、縫い直りは正しく通す。

### ■ 糸通し器の使いかた

**△注意**

- ① 糸通し器を使うときは電源スイッチを「切」にする。ケガの原因になります。

- ① はみ車を手前に回して針を露出させて上げる。
- ② 押え上げレバーを下げる。  
※ フックが曲がっていて、針穴を通らない場合は、ドライバー等でフックを直す必要があります。
- ③ 右手に糸を持ちガイドの右側からかける。  
※ 針が正しくセットされていないと糸通し器で糸を通すことはできません。  
T.D. ミシンのお手入れの「針の取り替えかた」を参照してください。  
※ Q8898の針はこの糸通し器には使用できません。
- ④ 糸通しレバーを露下点まで下げ、糸を糸通しミソに入れる。(フックに糸がかかります。)  
※ フックが針穴に入っているか確認する。
- ⑤ 糸通しレバーを上げると同時に手から糸を離す。  
※ 通した糸は後方へ引出す。

### ■ 下糸の引き出しかた

- ① 押え上げレバーを上げる。
- ② 上糸の端をつまみ、はみ車を手前に回して、針を上げる。  
※ はみ車を回すときは、上糸をたるませます。
- ③ 上糸を軽く引き上げると下糸が出てきます。
- ④ 上糸、下糸を引えの下から後方へ15cm程度出す。

縫ってみましょう ↓

## C 縫ってみましょう



### ■直線縫い

① 縫っているとき布を無理に引っ張ったり押しすぎたりしない。針が折れ、クガリの原因になります。

② 模様選択ダイヤルを直線縫いの「5~8」のいずれかにセットする。

No.	縫針	縫針	送り量
5	直	直	1.5mm
6	直	直	1.5mm
7	直	直	2.5mm
8	直	直	4mm

※模様の番号は、指示点に合わせてください。

③ 縫いたい位置に針をおろし、押え上げレバーを下げる。

④ スタート・ストップボタンを押して、縫い始めます。

※手は軽く布に添えます。

### ■縫い終わり

④ スタート・ストップボタンを押して、止めます。  
・はすみ車を手前へ回し、針を真上点に上げる。

⑤ 押え上げレバーを上げ、布地を後方へ取り出す。

⑥ 糸切りで糸を切る。

⑦ 返し縫い

●返し縫いは、縫い始めや縫い終わりのほつれを防ぐためにやります。  
返し縫いレバーを下下げている間は、返し縫いを行います。  
・縫い始めのほつれ止めは、市販から1~2cmを縫います。  
・縫い終わりは3~4回返し縫いをします。

※返し縫いレバーから縫い始めると返し縫いにもなります。

### ■正しい糸調子

正しい糸調子とは… 上糸と下糸が布の真ん中で交差し、糸のたるみ、布縮みのない状態です。

※糸調子ダイヤルは通常「標準」に合わせて使用する。

■上糸調子ダイヤルを「標準」に合わせても糸調子が合わない場合

●上糸がつまっている場合  
糸調子ダイヤルを「標準」から「ゆるく」にする。  
上糸の調子が強すぎるので、糸調子を弱くする。

●上糸がたるんでいる場合  
糸調子ダイヤルを「標準」から「強く」にする。  
上糸の調子が弱すぎるので、糸調子を強くする。

### ■押えの取り替えかた

① 押えを取り替えるときは、電源スイッチを「切」にする。クガリの原因になります。

② 押えのピンをミソの真下に置く。

③ ゆっくりと押え上げレバーを下げる。押えがはまります。

④ 押えのピンをミソの真下に置く。

⑤ ゆっくりと押え上げレバーを下げる。押えがはまります。

⑥ シグザグ縫い

① 模様選択ダイヤルをシグザグ縫いの「9~11」のいずれかにセットする。

② 針をおろし、押え上げレバーを下げて、スタート・ストップボタンを押して、縫い始めます。

●シグザグ縫いは3種類選べます。  
●送り量は自動的にセットされます。  
●縫う前に針を縫い糸を添えてください。

### ■裾直しかかり

●裾の直つれ止めに使用します。

① 模様選択ダイヤルを「9~11」のいずれかにセットする。

② はすみ車を回して針が右側へきたとき、布の右側より少し外側へ針が落ちるように布の位置を決める。  
・押え上げレバーを下げて、縫い始めます。

※裾直しかかり押えを使用しているときは、布の右側を押さえのガイドに合わせて縫ってください。

### ■まつり縫い

●布地の表面に目立たない縫い目を作る縫い方でズボンやスカート、裾・袖口・袋物の口などの装飾に用います。

① 模様選択ダイヤルを「13」にセットする。

② 布を出来上がり寸法に折り縫いアイロンをかける。  
・折り返し幅が9~7mm出るぐらいで布を折り返し、しつけ縫いをする。

③ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

④ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑤ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑥ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑦ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑧ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑨ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑩ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑪ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑫ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑬ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑭ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑮ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑯ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑰ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑱ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑲ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

⑳ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉑ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉒ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉓ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉔ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉕ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉖ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉗ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉘ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉙ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉚ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉛ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉜ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉝ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉞ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㉟ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊱ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊲ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊳ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊴ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊵ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊶ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊷ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊸ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊹ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊺ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊻ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊼ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊽ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊾ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

㊿ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下げて縫い始めます。

### ■ボタンホール

① 押えを取り付けます。

② ボタンホールの入さきを決め、布にのしを付けます。

③ 押えのいちばん手前の目盛線と指示線に合わせて、布地の縫い始めのしるしの位置に押えを下げる。

④ 針を真上点に上げ模様選択ダイヤルを「1」にセットする。  
・かんの通し止めを5~6回縫います。

⑤ 針を真上点に上げ模様選択ダイヤルを「2」にセットする。  
・左側を縫い、布地のしるしに合わせて止める。

⑥ 針を真上点に上げ模様選択ダイヤルを「3」にセットする。  
・かんの通し止めを5~6回縫います。

⑦ 針を真上点に上げ模様選択ダイヤルを「4」にセットする。  
・右側を縫い、布地のしるしに合わせて止める。

⑧ 糸のほつれを防ぐために、裏側より下糸をひっぱり、上糸に結ぶ。

⑨ 縫い目をのらないように、付属のリッパーで中央を切り開く。

※まち針をひかぬ道筋にしておくとリッパーでの切り込みがスムーズに行きます。

住宅用塗料、農薬類、ペンキ等、シンナー、化学ぞうちんを使用し、取り扱いが不適当な場合、黄変、色褪せ、剥離、腐食、変色したり、割れたりする弊害になります。

その他 ↓F↓



## F/その他

### ■電源周波数の切替方法 (QB300シリーズのみ)

#### △注意


① 電源周波数の切り替えは、必ず電源スイッチを「切」にしてから行う、ケガの危険があります。

※このミシンは、出荷時に100V 60Hz地域用に調整されています。  
100V 50Hz地域にて使用する場合は、電源周波数の切り替えを行ってください。



#### ■切り替えのしかた

- ① ミシンの電源を切る。
- ② 100V 50Hz用にすると、ミシン前面の電源周波数切替スイッチを50Hz側に移動する。



※電源周波数の切り替えを正しく行わないと、ミシンが動かなくなったり、故障が起きる場合があります。

### ■別売品のご案内

#### ■縫針押え



縫針縫い専用の押えです。  
厚物縫いやステッチかけをするときに便利です。

#### ■まつり縫い押え



スポンの断面しなど表面に縫い目を見せたい縫い針を縫うときに便利です。

#### ■ファスナー押え



ファスナーを縫うときに便利です。

#### ■ボビン



トヨタミシン専用のボビンです。  
(1袋5個入り)

※市販のボビンをご購入される場合は、幅さ  
11～11.6mm、長さ20.8mmのフ  
ラッシュボビンをご購入ください。

#### ■フットコントローラー



足の操作でミシンのスタート/ストップ  
及び、縫う速度の調節ができます。  
(QB300シリーズのみ)

### ■フットコントローラー (別売品) の使いかた (QB300シリーズのみ)

#### △注意


① フットコントローラーは、必ず電源スイッチを「切」にしてから接続する、ケガの危険があります。

別売品のフットコントローラーを使うと、足の操作でミシンのスタート/ストップ及び、縫う速度の調節ができます。(下糸巻きのスタート/ストップと巻き速度も同様です。)

※フットコントローラーを使用しているときは、スタート/ストップボタンを押してもミシンは動きません。

#### ■接続のしかた

- ① ミシンの電源を切る。
- ② フットコントローラーコードの  
コネクタをミシンのジャック  
に差し込む。



#### ■操作のしかた

- ・フットコントローラーはゆっくり踏み込んでください。ミシンが動きます。
- ・縫う速度はフットコントローラーを深く踏むと速くなり、浅く踏むと遅くなります。
- ・踏み込みをやめるとミシンは止まります。



※スピード調節つまみで、フットコントローラーを  
踏み込みこんだときの縫う速度を調節できます。

### ■ミシンの保管方法

保管するときには、次のことに注意してください。

- ① 湿気やホコリの多い場所には置かないでください。  
(故障の原因になります。)
- ② 直射日光の当たる場所や熱源の近くに置かないでください。  
(変色・変形の原因になります。)
- ③ 不安定な場所に置かないでください。  
(落ちたり、倒れたりすると危険です。)
- ④ 逆さまや、横倒しに置かないでください。  
(故障の原因となります。)
- ⑤ 油煙や湿気の当たる場所に置かないでください。  
(故障の原因となります。)

保管してあるミシンを取り出す時は次のようにしてください。

- ① 片手でハンドルを持って、もう一方の手でミシンの底に手を  
添えてください。

### ■縫い模様一覧

#### △注意

① ミシンを運転中は模様選択ダイヤルを回さない、針が折れ、ケガの危険があります。  
② 模様選択ダイヤルを回すときはミシンを止め、針を布より上にする。  
針が曲がったり、針が折れ、ケガの危険があります。

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
模様	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
名称	ボタンホール									シワ縫い	シワ縫い	シワ縫い	シワ縫い
用途	ボタン、ボタンホール									シワ縫い、 Aライン	シワ縫い、 Aライン	シワ縫い、 Aライン	シワ縫い、 Aライン
縫線	—	左	中	中	中	—	—	—	—	—	—	—	—
押え	ボタン ホール									ワウザブ			

※No.5は、針が布の  
裏側に縫います。

※縫い目が押え  
は模様No.「1」  
のみ使用できます。

### ■仕様

このミシンは、日本国内向けの家庭用ミシンです。仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

型 式	QB1型	QB300シリーズ
機 種	QB300シリーズ	QB300シリーズ
がまタイプ	水平全周転がま	
針	家庭用ミシン針 (HA-1)	
ボビン	専用樹脂ボビン	
最大送り量	4mm	
最大縫幅	5mm	
直線針基線位置	左基線・中央基線	
ミシンの重さ	5.7kg	
ミシンのサイズ (収納時のサイズ)	幅：349mm 奥行：193mm 高さ：267mm	
定格電圧	交流100V (ボルト)	
定格周波数	50/60Hz (ヘルツ)	50, 60Hz (ヘルツ) 切り替え
定格消費電力 (ランプ)	80W (ワット) (15W)	50W (ワット) (15W)
フットコントローラー 接続	可	不可

### ■修理、サービスについて

#### △注意

① 修理、分解、改造はしない。  
② 雷害、火災や電気動作でケガの原因になります。

#### ★修理サービスのご相談

1. お問い合わせのミシンには、購入店 (保証書発行店) から1年間の無料修理保証書が発行されています。内容をお確かめのうえ大切に保管してください。
2. 修理サービスは、お問い合わせのミシンを末長くご利用いただけるよう、アフターサービスに万全を期していますので、購入店へ連絡なくご相談ください。

#### ★修理部品の保有期間

1. 修理に必要な消耗性部品の保有期間は、製造打ち切り後8年間です。保有期間経過後の修理では部品がない場合がありますのでご了承ください。
2. 修理部品は必要に応じて、当社より購入店に供給できるよう体制を整えております。

#### ★無料修理保証期間経過後の修理サービス

1. 無料修理保証期間を経過しても、修理部品保有期間中は購入店を通じて有料修理サービスを行います。アフターサービスに万全を期していても、新品同様の性能までに修理できないことがあります。
2. 長期使用にわたって使用された場合、アフターサービスに万全を期していても、新品同様の性能までに修理できないことがあります。
3. 有料サービスの場合は、必要部品代、出張修理の場合は出張費、ミシン寄付修理の場合は往復の送料、および購入店が別に定める技術料の合計額になります。

●ミシンについてのお問い合わせ、ご相談はご購入の店か、下記の窓口でも承っておりますので、ご連絡なくお問い合わせください。

※お問い合わせ  
ミシンの背面に貼付記載されている、下記「型式」及び「機種名」を  
ご確認の上、お問い合わせください。

型 式	□□□□□
機 種 名	□□□□□

●別売品及び付属品はご購入店、または下記窓口にてお求めください。

製造販売元：アイシン精機株式会社

〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

020 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-24-8640  
ファクシミリ 0566-24-8988  
受付時間：平日 8:30～17:30

679111-BBB10